

Instructiuni de folosire

Schela Electrica



1. Caracteristici:

Structura solida din oțel zincat.

Foarte stabilă la altitudine mare pentru cu o sarcina de 500 KG.

* Oțel de înaltă calitate

Oțel standard de înaltă calitate, cu structură stabilă și nedeformabilă.

* Roată universală

Se poate roti 360 de grade, nu are unghi mort.

* Scripete

Utilizarea scripetelor de macara pentru rezistența la uzură, zgomot redus și nici o deteriorare a cablurilor din oțel.

* Telecomandă inteligentă

Un singur clic în sus și în jos, foarte ușor de operat.

2. Informatii detaliate

Inaltimea de ridicare	Inaltimea liftului	Dimensiuni (m)	Dimensiunea platformei (m)	Motor	Picioare si balustrade de protectie	Capacitate de incarcare
2 m	1.6m	1 .5*0 .8	1 .3*0 .7 5	PA800	NU	500KG
3 m	2.3m	1 .5*0 .8	1.3*0.75	PA800	NU	500KG
4 m	2.9m	1 .5*0 .8	1 .3*0 .7 5	PA800	DA	500KG
5 m	3.4m	1 .5*0 .8	1 .3*0 .7 5	PA800	DA	500KG
6 m	3.9m	1.8*1.0	1 .6*0 .8 0	PA800	DA	500KG

Proceduri de operare și siguranța

- Este interzis să fie înclinat în timpul utilizării;
- Inspectarea zilnică a cablurilor de oțel, șuruburilor, piulițelor, rulmenților, etc., accesoriile de schimb, iar dacă acestea sunt slăbite sau deteriorate, trebuie înlocuite de urgență;
- Este necesar să se efectueze teste multiple ale mașinii înainte de fiecare utilizare zilnică, pentru a preveni deteriorarea bunurilor și a articolelor valoroase și pentru a evita pierderile inutile;
- Când utilizatorul primește pentru prima dată instrucțiunile de la producător pentru instalarea ascensorului, să studieze atent instrucțiunile de instalare, să adreseze întrebări dacă nu înțelege;
- Utilizatorilor nu li se permite să demonteze sau să înlocuiască accesoriile ale ascensorului fără autorizație; dacă în timpul utilizării, pot apărea anomalii în funcționarea ascensorului sau funcționarea motorului, vă rugăm să încetați imediat utilizarea. Dacă există probleme în continuarea utilizării, reparați cât mai curând posibil pentru a continua utilizarea.
- Personalul care folosește acest ascensor trebuie să dețină permisul de lucru emis de autoritatea locală de reglementare. Este necesar să aibă o sănătate bună, fără hipertensiune și fără simptome de boli de inimă, precum și să nu aibă fobie de înălțime care să împiedice lucrul la înălțime.

- În timpul utilizării echipamentului de ridicare, operatorilor nu li se permite să consume alcool în timpul lucrului, trebuie să fie concentrați și să nu fie nepăsători;
- În timpul operării elevatorului, operatorii trebuie să poarte căști de protecție și încălțăminte de siguranță cu talpă antiderapantă și să poarte centuri de siguranță;
- Când se încarcă substanțe inflamabile pe elevator, operatorul nu trebuie să le inhaleze fumul și să se țină la distanță de sursele de aprindere, cum ar fi sudura;
- Înainte de fiecare utilizare, operatorul trebuie să manipuleze cablul de oțel al elevatorului, să efectueze o inspecție cuprinzătoare a mecanismului de suspendare, a șuruburilor, a piulițelor, etc., și să le ridice și să le coboare de mai multe ori, numai după ce s-a confirmat că nu există erori poate fi utilizat;
- Elevatoarele nu trebuie să depășească greutatea maximă și este strict interzisă operațiunea cu suprasarcină; este strict interzis să înclinați sau să transportați persoane cu ajutorul elevatorelor;
- La finalizarea lucrărilor, întrerupeți alimentarea cu energie electrică; Inspectați în mod strict înainte de a începe lucrul; nu trebuie să existe cabluri de înaltă tensiune într-un cerc de zece metri în jurul echipamentului de ridicare, iar liftul nu trebuie utilizat la temperaturi sub -15°C și peste -38°C . Este strict interzis să utilizați liftul în ploaie torențială, ceață, iar utilizarea lui este strict interzisă noaptea;
- Este interzis să se așeze mașina de sudură electrică pe lift, iar mânerul de sudură și electrozii de sudură nu trebuie să atingă nicio parte a liftului. Dacă se utilizează sudură electrică, liftul ar trebui să fie ridicat și coborât de două ori, cu aplicarea unui cablu de sârmă de 2 metri la capăt și acoperit cu materiale ignifuge;
- Platforma în interiorul balustradei liftului este interzisă să fie utilizată în suprasarcină, evitând răsturnarea.